

App SuperLive Plus GUÍA COMPLETA

La aplicación **SuperLive Plus** te permite visualizar y realizar las personalizaciones que consideres para el funcionamiento de tu **Sistema de Cámaras X-28** de forma simple y rápida desde cualquier teléfono celular.

Además, mediante esta App recibirás notificaciones en tiempo real ante cualquier disparo de tu **Sistema de Alarma X-28** lo que permitirá ver al instante qué está sucediendo en el sector de la propiedad donde se produjo el disparo.

De ahora en más podrás tener la tranquilidad de saber qué sucede en tu casa o comercio, en cualquier momento, estés donde estés.

Gracias por confiar en **X-28 Alarmas**.



1 VISUALIZACIÓN EN VIVO

- 1.1. Formato de la visualización
- 1.2. Ubicación de cada cámara en el formato elegido

2 FAVORITOS - ACCESOS RÁPIDOS

- 2.1. Agregar a Favoritos
- 2.2. Visualizar un Favorito
- 2.3. Elegir un favorito para el inicio de la aplicación

3 CAPTURAR Y COMPARTIR IMÁGENES y/o VIDEOS

4 REPRODUCCIÓN REMOTA - PLAYBACK

- 4.1. Acceder a una grabación

5 NOTIFICACIONES

- 5.1. Habilitar Notificaciones (Sólo para sistemas iOS - Apple)
- 5.2. Programación de las Notificaciones
 - 5.2.1. Suscripción a las notificaciones
 - 5.2.2. Selección del tipo de notificación
 - 5.2.3. Selección del tiempo retroactivo del Playback y tipología de la notificación
- 5.3. Visualización de las notificaciones
 - 5.3.1. En el momento que ocurre la notificación (Pop-up)
 - 5.3.2. En cualquier momento

6 DESCRIPCIÓN DE LOS ÍCONOS Y BOTONES

Esperamos que esta Guía te resulte de utilidad.

Ante cualquier consulta, escribinos a: camaras@x-28.com

1 VISUALIZACIÓN EN VIVO



Una vez instalada y configurada la aplicación (tal como se indica en la Guía de Instalación) se abrirá la visualización inicial, permitiéndote ver todas las cámaras conectadas a la grabadora DVR / XVR.

A partir de este momento podés acceder a tu sistema de cámaras a través de tu celular. Todas las opciones que se detallan a continuación son para optimizar y personalizar el uso de la aplicación.

1.1. Formato de la visualización



Por defecto la aplicación dividirá la visualización según la cantidad de cámaras que haya instaladas.

Desde el menú inferior  es posible visualizar las distribuciones predefinidas.

Manteniendo presionado este ícono, aparecerán más combinaciones posibles, pudiendo elegir la que mejor se adapte a tu necesidad haciendo clic en la misma.




Más



1.2. Ubicación de cada cámara en el formato elegido



Para personalizar las ubicaciones existen distintos modos que se detallan a continuación.

Previamente aconsejamos cerrar la visualización de los canales (cámaras) haciendo clic en el ícono .



MODO 1 Agregar cámara "arrastrando"

Seleccionar el canal de video manteniendo presionado hasta sentir una vibración y se "resalte" el número.

Luego, desplazar el canal, sin soltar, hacia la posición elegida de la cuadrilla.




MODO 2 Agregar cámara "seleccionando"

Haciendo clic en la ventana de la cuadrilla elegida esta se "resalta" con color. Luego, hacer clic en el número de canal.



MODO 3 Agregar todas las cámaras al mismo tiempo

Seleccionando el DVR de la lista (oprimiendo sobre el nombre) y luego clic en el ícono  para cargar todas las cámaras juntas en orden numérico.



2 FAVORITOS · ACCESOS RÁPIDOS

2.1. Agregar a Favoritos


Esta funcionalidad permite definir como “favorita” la distribución que mejor se adapte a tus necesidades, y configurarla para que sea la que se visualice cada vez que se inicie la APP.

Los pasos a seguir son:

A Elegir la distribución deseada

B Presionar el botón  y luego “Agregar favorito”

C Seleccionar un grupo de la lista y presionar **+** para guardarla



2.2. Visualizar un Favorito



A Presionar el botón  y luego “Agregar favorito”

B Presionar el botón  del grupo elegido

2.3. Elegir un Favorito para el inicio de la aplicación

Podés elegir un Favorito para que, al abrir la aplicación, sea la distribución de cámaras que se visualice automáticamente. Los pasos a seguir son:





A Desplegar el Menú principal presionando ☰ en el margen superior izquierdo

B Seleccionar la opción Local

C Ingresar a Favorito

D Tildar la configuración de cámaras elegida, la misma quedará resaltada en color naranja


3 CAPTURAR y COMPARTIR IMÁGENES y/o VIDEOS

Para capturar fotos y/o videos en su dispositivo móvil, dentro de la visualización en vivo, seleccione el canal deseado haciendo clic en la imagen (la misma aparecerá con un recuadro naranja) y luego oprima el ícono de cámara fotográfica  para imágenes, o el ícono de filmadora  para comenzar a grabar un video. Ambos íconos aparecerán cuando toquemos nuevamente sobre la imagen.

Una vez realizada la captura aparecerá en pantalla la leyenda "La imagen ha sido guardada. Haga clic para ver". Presionando sobre esta opción nos mostrará todas las capturas realizadas. Para compartir alguna de ellas debemos seleccionar la imagen y presionar el botón .






También podés acceder a las capturas desplegando el Menú principal  en el margen superior izquierdo

Seleccionar la opción Archivo.



4 REPRODUCCIÓN REMOTA · PLAYBACK

4.1. Acceder a una grabación



Para poder visualizar las grabaciones almacenadas en el disco rígido de la grabadora (DVR) se debe hacer clic en el ícono  de la barra de menú inferior. Al ingresar, siempre se visualizará las 00:00 horas del día de la fecha.

Desde esa pantalla se puede seleccionar el día específico y la hora deseada desplazándose de izquierda a derecha sobre la línea de tiempo.

En caso de querer visualizar otro canal, éste puede seleccionarse haciendo clic en el ícono . Se pueden visualizar hasta 4 canales de forma simultánea haciendo clic en el ícono .



Para facilitar la ubicación de los sucesos, éstos son diferenciados por color en la línea de tiempo. AMARILLO indica los momentos donde hubo movimiento y ROJO indica los disparos del sistema de alarma.

5 NOTIFICACIONES

Toda propiedad protegida con un sistema de alarma X-28 que cuente, además, con un sistema de cámaras X-28 dispone de una funcionalidad única: ante un disparo de alarma, los usuarios del sistema podrán ver fácilmente desde su celular el lugar preciso donde se produjo el evento.

Cuando se produce el disparo de alarma se envía una notificación emergente (tipo pop-up) a los celulares programados y haciendo clic sobre ella se puede acceder a las cámaras relacionadas con la zona de disparo; ya sea en ese momento (reproducción en vivo) o bien unos segundos previos al disparo (reproducción remota) según lo haya configurado en la aplicación el usuario.


La información que necesitás ver estará al alcance de tu mano, a un solo clic de distancia, sin necesidad de recordar nombres, usuarios o claves.

NOTA La aplicación cuenta con la opción de generar una contraseña gestual para el acceso a la misma. Sin embargo, desaconsejamos esta opción porque interfiere en la practicidad de acceso inmediato cuando se recibe una notificación ante un evento en el sistema de alarma. Para tu seguridad aconsejamos utilizar únicamente la contraseña de bloqueo al celular o dispositivo móvil.



5.1. Habilitar notificaciones

Este paso de configuración solo es preciso si se cuenta con un sistema operativo iOS - Apple. Al igual que todas las aplicaciones, esta acción se realiza desde la configuración del celular o dispositivo móvil.



5.2. Programación de las notificaciones

5.2.1. Suscripción a las notificaciones

Desplegando el Menú principal presionando  en el margen superior izquierdo y luego seleccionando la opción Configuración push podés acceder a la pantalla donde se habilitan las notificaciones.

